



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน)

สีสร้างลวดลายพิเศษ ระดับซูเปอร์พรีเมียม สำหรับภายใน



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ สีสร้างลายพิเศษ พิเศษสีมีลักษณะและพื้นผิวที่ให้ความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้คุณสามารถสร้างสรรคพื้นที่บนผนังในแบบของคุณเองด้วยการผสมผสานคู่สีและลวดลายที่โดดเด่นหลากหลายอย่างไม่ซ้ำ
ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน) ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจจากความสวยงามของหินอ่อน สร้างสรรคลวดลายของพื้นผิวหินอ่อนให้กับผนังห้อง

ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิค
ลักษณะฟิล์มสี	เรียบลื่นแบบหินอ่อน
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร
เจดสี	ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน) สังผสมเจดสีได้ 92 เจดสี
เนื้อสีโดยปริมาตร	40-50%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ระยะเวลาทาทับ	4 - 8 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 7 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	3 ตร.ม. / เทียว / ลิตร
*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	เกรียงดูลักซ์ แอมเบียนซ์
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที ห้ามผสมน้ำ
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน

ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิค ฟิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเนียนเรียบให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้จับทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทไอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ

ทิ้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทั้งให้แห้งแล้วทาวัดน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ โมเดลวอช โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
วิธีการต่างๆ เช่น การขีด ขัดฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจทำให้เกิดฝุ่นและหรือฟุ้งที่เป็นอันตราย หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการขูดน้ำ ปฏิบัติงานในที่มียกอากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นขอสลัดหรือไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ:
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 25%

ทาสีรองพื้นปูนกันต่าง ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทา ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน)
ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนทาสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน)
ทาสีรองพื้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวเธอร์ชีลด์ พาวเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ 1 เทียว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน)

ขั้นที่ 4 การทาสีเอฟเฟกต์พิเศษ

เทียวที่ 1 ปาดสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ มาร์เบิล (หินอ่อน) ด้วยเกรียงดูลักซ์ แอมเบียนซ์ โดยปาดสีให้ปกคลุมทั่วทั้งพื้นผิว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4-8 ชั่วโมง ใช้กระดาษทรายเบอร์ 180 ขัดเบาและเช็ดทำความสะอาดฝุ่นด้วยผ้าแห้งสะอาด
เทียวที่ 2 ปาดสีซ้ำบางๆ อย่างไม่มีแบบแผน ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4-8 ชั่วโมง ใช้กระดาษทรายเบอร์ 320/400 ขัดเบาและเช็ดทำความสะอาดฝุ่นด้วยผ้าแห้งสะอาด
เทียวที่ 3 ปาดสีให้บางๆ มาก และใช้เกรียงดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ขัดให้ขึ้นเงาตามต้องการ (ยิ่งขัดมาก จะยิ่งทำให้พื้นผิวมีความเงามาก)



Dulux Ambiance Marble

Super premium special effect paint for interior



Dulux Ambiance Special Effects Paints include the finest featured finishes and textures to create endless unique combinations to personalise your walls. Dulux Ambiance Marble is inspired by the natural beauty of rock, creating the luxurious look of marble finish on your walls.

Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Sleek Marble
Pack size	1 Liter
Colour Offer	Dulux Ambiance Velvet Gold tintable 5 colours Dulux Ambiance Velvet Silver tintable 87 colours Dulux Ambiance Metallic Bronze and Copper, ready-mixed colour
Volume Solids	40-50%
Touch Dry	At least 4 hours
Recoat Dry	4 -8 hours
Full Cure	At least 7 days
Theoretical Coverage	6 sq.m./Coat/Liter

*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

Application

Application Method	Dulux Ambiance Trowel
Mixing Ratio	Ready to use. No dilution.
Cleaning Up	Clean all equipment with clean water immediately after used

Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfections by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* Leave new masonry to be fully cured at least 1 month. Allow surfaces to dry out.
- *Previously painted or powdery surfaces* Rub down and treat any area affected by fungus and algae with Dulux Weathershield Mouldwash and leave it overnight. Then rinse off with water and allow the wall to dry.
Treatments such as sanding, burning off etc of paint films may generate hazardous dust and/or fumes. Wet sanding/flattening should be used wherever possible. Work in well ventilated areas. Use suitable personal protection equipment.

Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* Apply 1 coat of Dulux PrimerShield. Allow at least 30 minutes to 2 hours to dry before applying Dulux Ambiance Marble
- *Previously painted or powdery surfaces:* :Apply 1 coat of Dulux Maseal and allow 10-12 hours drying prior applying Dulux Ambiance Marble
- *New or previously painted with high moisture surfaces (max.25%)* :Apply 1 coat of Dulux Weathershield Power Plus Primer and allow at least 2 to 4 hours drying prior applying Dulux Ambiance Marble

Step 3: Special Effect Paint

The first coat of Dulux Ambiance Marble is applied to cover all the surface. Allow 4-8 hours to dry then sand it with Sandpaper no. 180 and wipe clean. For the second coat, apply a thin coat of paint in a random. Allow 4-8 hours to dry then sand it with Sandpaper no. 320/400 and wipe clean. For the last coat, apply a very thin layer of paint and use the trowel to smoothening the surface at the same time. Extended buffing to add sheen result.